


Interaktive Schultafeln



DigitaleTafel



heineking**media**

Einführung in die Nutzung der Grundfunktionen

Stand: 06.09.2024



MARBURG

Die Universitätsstadt


Hardwareübersicht und Technologie

- Heinekingmedia Digitale Tafel
- Infrarot-Technologie
- Stift- und Fingerbedienung
- MOHS 7 Quarzglasscheibe
- Android 11 Betriebssystem



Ein- und Ausschalten


Powerknopf




- Automatische Ausschaltzeit: 17:10 Uhr

Die Fernbedienung

Kindersicherung ist nur mit einer Fernbedienung möglich! Alle anderen Funktionen können auch auf der IAS angesteuert werden.



Funktionsknöpfe an der Front



- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Android-Float-Menü | 5. Kanal auf → Vorblätter |
| 2. Lautstärke leiser | 6. Kanal ab → |
| 3. Lautstärke lauter | Zurückblätter |
| 4. Einstellungen | 7. Signalquelle wählen |
| | 8. Ein-/Ausschalter |

Funktionsknöpfe an der Front



USB Typ-C: nur
Datenübertragung &
Laden

→ USB Typ-C **hinter** der
Tafel: Datenübertragung
& Touch



Softkeys


Vorblättern (z.B. in einer Präsentation) **3.**

Zurück **5.**

Taskmanager (offene Apps) **7.**

Screenshot **9.**

Weitere Funktionen **11.**



1. Tafelsoftware ausführen

2. Rückwärts (z.B. in einer Präsentation)

4. Eshare (Mobile Endgeräte mit Tafeln verbinden)

6. Android (Startbildschirm)

8. Einstellungen

10. Hintergrundbeleuchtung ausschalten



DigitaleTafel



Softkeys

1. Lautstärke ändern
2. Quelle auswählen
3. Weitere Einstellungen (gesperrt)
4. Bildschirmübertragung einfrieren
5. Timer
6. Stumm schalten
7. Kamera (ohne Funktion)
8. Dateimanager
9. Helligkeit anpassen
10. Softkeys anpassen



DigitaleTafel

