

Nutzung interaktive Displays (ID)

1. Anschalten / Anschlüsse / Menu

1

a. **Anschalten:** Seitlich rechts

i. On/Off Button

2

ii. Kippschalter, falls Gerät aus Standby nicht startet → unter ID rechte Hälfte in der Mitte durchgreifen, einmal aus/an

b. **Anschlüsse:**

i. HDMI Anschluss für eigenes Gerät per Kabel vorne rechts am ID

ii. Am PC USB-Anschluss rechts

4

3

c. **Menu**

5

i. Zentrale Menutaste leuchtet unten mittig erst auf, wenn ID eingeschaltet ist

2. Verwendungsarten

a. **Als Whiteboard**

6

i. Startet normalerweise beim Anschalten, sonst: Menu → Apps → Whiteboard

ii. Multi-Eingabe möglich (mehrere Stifte gleichzeitig)

iii. Tafelbild kann nach rechts verschoben und erweitert werden

b. **Mit PC (wie bei Smartboard)**

i. → PC anschalten → Menu → Input

7

8

c. **Drahtloses spiegeln des eigenen Endgerätes**

i. Menu → Bildschirmfreigabe → Anweisungen auf Display folgen

